

**MB699VP-B/MB720M2K-B/MB833M2K-B/MB834M2K-B**  
**支援的擴充卡和線材**

品牌	擴充卡		相容線材
Awesome	<a href="#">AWD-DT-131</a> (M.2 轉 miniSAS HD)		Mini-SAS HD 4-Lane 轉 Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8643 4i 轉 SFF-8643 4i) <a href="#">下載 pin 腳 配置圖</a>
ASUS	<a href="#">Hyper Kit</a> (M.2 轉 miniSAS HD)  注意：與華碩主機板搭配使用時，需要安裝最新版本的 BIOS，並在 BIOS 的進階設定 Advanced Mode\PC Storage for ASUS Hyper Kit 下啟用 [Hyper Kit] 選項。詳情請參閱各主機板產品下載頁面。		請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們  已知可相容線材： <a href="#">Micro SATA Cables RHS36-2583</a> <a href="#">Amphenol RHS36-0357</a> <a href="#">Twozoh DP-014-0.5M</a> <a href="#">Twozoh DP-014-1.0M</a> <a href="#">Delock 83386</a>
Delock	<a href="#">62721</a>		注意：以上網站不隸屬於 ICY DOCK，不針對其產品和服務負責。
Adaptec (HBA)	<a href="#">HBA Ultra 1200-32i</a>	<a href="#">HBA Ultra 1200-16i</a>	SlimSAS 8-Lane 轉 2 x Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8654 8i 轉 2 x SFF-8643 4i)  請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們  已知可相容線材： <a href="#">Adaptec 2305100-R</a>
	<a href="#">HBA 1200-16i</a>	<a href="#">HBA 1200-8i (2 Ports)</a>	
	<a href="#">SmartHBA 2200-16i</a>		
Adaptec (SmartRAID)	<a href="#">SmartRAID Ultra 3258p-16i /e</a>	<a href="#">SmartRAID 3254-16i /e</a>	注意：以上網站不隸屬於 ICY DOCK，不針對其產品和服務負責。
	<a href="#">SmartRAID 3258-16i /e</a>	<a href="#">SmartRAID 3254-8i (2 Ports)</a>	
	<a href="#">SmartRAID 3204-8i (2 Ports)</a>	<a href="#">SmartRAID Ultra 3258p-32i /e</a>	
HighPoint	<a href="#">SSD7120</a>	<a href="#">SSD7180</a>	Mini-SAS HD 4-Lane 轉 Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8643 4i 轉 SFF-8643 4i) <a href="#">下載 pin 腳 配置圖</a>  請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們  已知可相容線材： <a href="#">HighPoint 8643-8643-0350</a> <a href="#">HighPoint 8643-8643-060</a>
	<a href="#">SSD7184</a> (僅 SFF-8643)		
	<a href="#">SSD7580 A</a>	<a href="#">SSD7580 B</a>	
Supermicro	<a href="#">AOC-SLG3-2E4 (2 Ports)</a>	<a href="#">AOC-SLG3-4X4P</a>	Mini-SAS HD 4-Lane 轉 Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8643 4i 轉 SFF-8643 4i) <a href="#">下載 pin 腳 配置圖</a>  請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們  已知可相容線材： <a href="#">Supermicro CBL-SAST-0623</a> <a href="#">Supermicro CBL-SAST-0658</a> <a href="#">Supermicro CBL-SAST-0590</a>
	<a href="#">AOC-SLG3-4E4R</a>	<a href="#">AOC-SLG3-2E4R-F</a>	
	<a href="#">AOC-SLG3-2E4R</a>		
	<a href="#">AOC-SLG3-4E2P</a>		
Broadcom (HBA)	<a href="#">9400-16i</a>	<a href="#">9405W-16i</a>	Oculink 4-Lane 轉 Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8611 4i 轉 SFF-8643 4i)  請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們  已知可相容線材： <a href="#">Supermicro CBL-SAST-0929</a>
	<a href="#">9400-8i8e (2 Ports)</a> (僅 SFF-8643)	<a href="#">9400-8i (2 Ports)</a>	
Broadcom (MegaRAID)	<a href="#">9440-8i (2 Ports)</a>	<a href="#">9480-8i8e (2 Ports)</a> (僅 SFF-8643)	Mini-SAS HD 8-Lane 轉 2 x Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8643 8i 轉 2 x SFF-8643 4i) <a href="#">下載 pin 腳 配置圖</a>  請將您要用於相容性檢查的線材的 pin 腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們
	<a href="#">9460-16i</a>	<a href="#">9460-8i (2 Ports)</a>	
Intel (RAID)	<a href="#">RSP3TD160F</a>	<a href="#">RSP3QD160J</a>	已知可相容線材： <a href="#">Broadcom 05-50061-00</a>  注意：以上網站不隸屬於 ICY DOCK，不針對其產品和服務負責。
	<a href="#">RSP3MD088F (2 Ports)</a> (僅 SFF-8643)	<a href="#">RMSP3JD160J</a>	
	<a href="#">RMSP3CD080F (2 Ports)</a>	<a href="#">RMSP3HD080E (2 Ports)</a>	
	<a href="#">RSP3WD080E (2 Ports)</a>	<a href="#">RSP3DD080F (2 Ports)</a>	
	<a href="#">RMSP3AD160F</a>		

## MB699VP-B/MB720M2K-B/MB833M2K-B/MB834M2K-B 支援的主機板和線材

品牌	主機板	相容線材
Supermicro	<a href="#">X11DAi-N (2 Ports)</a>	<p>Oculink 4-Lane 轉 Mini-SAS HD 4-Lane 接口線材 (SFF-8611 4i 轉 SFF-8643 4i)</p> <p>請將您要用於相容性檢查的線材的 pin腳配置圖 <a href="#">發送</a> 給我們</p> <p>已知可相容線材: <a href="#">Supermicro CBL-SAST-0929</a></p> <p>注意：以上網站不隸屬於ICY DOCK，不針對其產品和服務負責。</p>